

# Držák lahve (PET) pro přišroubování

## Návod k montáži

- Zvolte si na bočním kufru vhodné umístění držáku.
- Označte si místo vrtání dle nákresu níže a vyvrtejte do bočního hliníkového kufru dvě díry o průměru 5 mm. Rozteč šroubů je 140 mm.
- K připevnění držáku na boční kufr použijte dva šrouby M5 x 14 (případě upravte délku, dle potřeby) spolu s pojistnou maticí M5 + podložka na vnitřní stěnu kufru. Spojovací materiál je součástí dodávky.
- Pro dokonalé zajištění šroubového spoje použijte lepidlo na závit LOCTITE 243, případně jiný ekvivalent.

